

1. Слить остатки препарата из бака
2. Прополоскать бак мыльной водой, затем слить ее через крышку
3. Залить в бак новую порцию мыльной воды и установить его в дрон
4. Промыть систему используя инструкцию в разделе [Тест работы форсунок](#), полностью израсходовав воду в баке
5. Повторить пункты 2,3,4 с чистой водой
6. Очистить корпус дрона и аккумуляторы от остатков препарата, обильно поливая сначала мыльной, а затем чистой водой. Допускается использование автоматических моек малого давления.
7. Повторить процедуру промывки для дополнительного оборудования (ALR6 Liquid Refiller), если таковое имеется

Использовать при этом средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, респиратор)

Избегайте попадания воды, остатков препарата и грязи на контактные группы оборудования

ВАЖНО!!!

Особое внимание уделить промывке моторов и атомайзеров. Оба элемента являются влагозащищенными, однако, некоторые виды химии могут вызывать коррозию внешней стороны подвижных частей.